



## GUIDA PER L'IDENTIFICAZIONE DEI DANNEGGIAMENTI DEL PNEUMATICO

### Screpolature superficiali

**Manifestazione** : Numerose piccole screpolature sulla superficie dei fianchi o del battistrada.

**Cause possibili** : Esposizione molto prolungata alle intemperie (luce, sole, calore, ozono) o agli idrocarburi.

**Conseguenze** : Diminuzione delle caratteristiche elastiche e delle prestazioni.

**Raccomandazioni** : Far verificare il pneumatico da uno specialista per valutare la eventuale sostituzione.

